

## Montage joint de congélateur coffre GTA, GTN réf. 204781, 235112

1. Démontez le couvercle de l'appareil.
2. Coupez le joint avec un couteau à l'endroit indiqué sur le schéma par une croix X et le retirez du couvercle.
3. Posez le nouveau joint entre le couvercle intérieur et extérieur puis percez des trous dans le couvercle à une distance d'environ 150 mm pour le montage des vis, comme indiqué sur le schéma. Les trous ne doivent pas être à plus de 50 mm des angles. Pour éviter toute déformation du couvercle, le diamètre des trous ne doit pas dépasser 5 mm.

4. Montez le couvercle sur l'appareil.

